

Drift og vedlikehold av Furhoffs rustfrie benker

- Bruk aldri harde eller skarpe gjenstander på benkens flater. Benkens flater er ømfintlige og kommer med tiden til å bli ripete. Benken blir penest etter et par års bruk "da ripene ikke synes pga. alle ripene".
- Rengjør alltid benken med vann/oppvaskmiddel og en myk klut etter bruk. Skyll og tørk. Inntørkede flekker behandles med FURO Rengjøringsmiddel som følger med. Følg anvisningen i pakken.
- Misfarging av benken kan oppstå om den rustfrie flaten smittes av f.eks. syrer eller jernholdig materiale. Husk derfor på å tørke bort matvarer som inneholder syrer og ikke la f.eks. stålull, grus, kniver eller gryter og stekepanner av jern ligge på en fuktig benk.
- Benken har på undersiden en limt treplate for at benken skal være stabil og kunne arbeides på. Dette medfører at varme gjenstander ikke skal stilles på benken ettersom limet kan slippe og den rustfrie platen kan løfte seg fra tre platen.