



## Drift o Skötsel Furhoffs rostfria diskbänk

- Använd aldrig hårda eller vassa föremål på bänkens yta. Diskbänkens yta är ömtålig och kommer med tiden att repas. Vackrast är diskbänken efter ett par års användning, "då repan inte syns för alla repor".

-Rengör alltid bänken med vatten/diskmedel och en mjuk trasa efter användning. Skölj och torka. Intorkade fläckar behandlas med FURO Rengöringssats som ingår i diskbänksleveransen. Följ anvisningen i förpackningen.

-Vid behov demonteras vattenlåset för rengöring.

-Missfärgning av diskbänken kan uppstå om den rostfria ytan smittas av t.ex. syror eller järnhaltiga material. Tänk därför på att torka bort matvaror som innehåller syror samt att inte låta t.ex. stålull, grus, knivar eller grytor och stekpannor av gjutjärn ligga på en fuktig bänk.

-Bänken är på undersidan försedd med en limmad träskiva för att diskbänken ska vara stabil och hållbar att arbeta på. Detta innebär att heta föremål inte kan ställas på bänken eftersom limmet då kan släppa och plåten lyfta från skivan.